

Generisk arbeidsrutine

Nr.: 11.a.1

11.a.1: Stillerapparat

**Jernbaneverket**

<i>Arbeidsbeskrivelse</i>	<i>Type RV</i>	<i>Intervall</i>	<i>Myndighets nivå</i>	<i>Utløsende krav</i>	<i>Dokument referanse:</i>
Kontroller at stillerapparatet er fritt for støv og smuss, utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av.	TK-V	36	L		
Kontroller at skjematisk sporplan stemmer overens med utvendig anlegg.	TK-V	36	L		
Kontroller at stillerene ikke henger eller er slitt, og at stillerhåndtakene sitter fast og at de har riktig farge.	TK-V	36	L		
Kontroller at amperemeteret i normalstilling står på null og gir utslag ved vekselomlegging (eventuelt indikeringslampe for nullstrøm). For nyere anlegg uten amperemeter utgår punktet (nye NSI-63, NSB-78, NSB-94).	TK-V	36	L		
Kontroller at alle lampehetter er på plass og at de har riktig farge.	TK-V	36	L		
Kontroller at alle lampene lyser.	TK-V	36	L		
Kontroller at summerene virker tilfredsstillende.	TK-V	36	L		
Kontroller ledningsopplegget og klemstilkoplingene.	TK-V	36	L		
Kontroller om stillerbordet trenger rengjøring eller oppussing. Se også på beskyttelsesplaten (plastplaten).	TK-V	36	L		
Kontroller at reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. er tilstede.	TK-V	36	L		
Plomber stillerapparatet.	TK-V	36	L		