

# TE-MST-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

## Antennemast

### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at dør og hengelås til klatrehinder er i orden
<b>Kommentar</b>	Byttes hvis defekt eller mangler
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold, Radiomast</a> og <a href="#">Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at kledning for klatrehinder er intakt
<b>Kommentar</b>	Telesystemer er ikke beskyttet mot utilsiktede og uønskede påvirkninger og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller skog rundt klatrehinder
<b>Kommentar</b>	Skal ikke berøre konstruksjon
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

## Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at klatrehinder er forskriftsmessig merket med varselskilt «Rasfare»
<b>Kommentar</b>	Hvis ikke merket på minimum 3 sider
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

## Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at klatrestige er korrekt festet i mast
<b>Kommentar</b>	Det er feil på klatrevern. Hvis arbeid i høyden for telefaget ikke kan gjennomføres på en sikker måte. STY-600981
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

## Aktivitetsnr.: 1050

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller innfesting i mast for søllskinne
<b>Kommentar</b>	Hvis arbeid i høyden for telefaget i Jernbaneverket ikke kan gjennomføres på en sikker måte. STY - 600981
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

## Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at tårnlys virker. Hinderlys skal være tent hele døgnet.
<b>Kommentar</b>	Hvis tårnlys ikke virker
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a> , § 8.Hinderlys
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

## Aktivitetsnr.: 1070

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller jording på mast. Jordskinne inne i mast, jordkabler osv. Jording tilkoblet alle masteføtter, og ført snarest vei ned i bakken.
<b>Kommentar</b>	Mekanisk feil på jordingsleder eller -klammer som kan medføre fare for personskade ved berøring

<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Teletekniske_bygninger_og_rom, Jordingsystem Jording_på_mast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1080

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at mastefot er fri for jord, grus o.l
<b>Kommentar</b>	Ved fare for frostsprengning
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1090

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller mastefundament for setninger
<b>Kommentar</b>	Ved fare for og ved setninger
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1100

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller mastefundament for sprekker eller riss
<b>Kommentar</b>	Ved sprekker og riss
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1110

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller boltede forbindelser i mast
<b>Kommentar</b>	Ved avvik fra felthåndbok for moment på bolter
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1120**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller mast for skade i galvanisering/overflatebehandling
<b>Kommentar</b>	Ved fare for korrosjon
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

---