

# Samling TE - Tele

[XML eksport](#)

## TE-AKD-0000-01

[Forrige](#)

### Akustisk detektor

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på luken på skapet. Se at den fritt kan åpnes/lukkes
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.3 i vedlikeholdsmanual
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på åpne-/lukke-sensor på skapet. Sjekk at sensoren ikke er løsnet.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.4 i vedlikeholdsmanual.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

#### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på åpne-/lukke-motor på skapet.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.5 i vedlikeholdsmanual.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på gummistopper til luke på skapet.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.7 i vedlikeholdsmanual
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på skapets utvendige koblingsboks for sensorer (TBD).
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.10 i vedlikeholdsmanual.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1060**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på drivaksling til kjede på skapet.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.6 i vedlikeholdsmanual
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1070**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sjekk slakken på kjede. Kjede skal ikke kunne trykkes sammen mer enn 20mm.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 4.1 i vedlikeholdsmanual.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1080**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sjekk at kjede ikke er mekanisk skadet og er tilstrekkelig smurt.
---------------------------	-------------------------------------------------------------------

<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 4.2+4.3 i vedlikeholdsmanual.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1090

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sjekk at drivakslingens deler er ikke kan beveges i forhold til hverandre. Eventuelt fest med Loctite.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 5.1+5.2 i vedlikeholdsmanual.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1100

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sjekk at armen som aktiverer lukke/åpne sensor og armen for maks utslag på drivaksling ikke har løsnet.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 5.3 i vedlikeholdsmanual
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1110

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon for mekaniske skader og sikker innfesting på RFID leser høyre og venstre side.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.2 - 1.1 i vedlikeholdsmanual.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1120

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon retning på RFID leser. Leseren skal være parallell med sporet (innenfor +10 grader). Sikt fra 5 meter før og etter leseren avstanden til sporet om sporet er rett skal være konstant, viss ikke løsne leseren og juster til riktig vinkel.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.2 - 2.1 i vedlikeholdsmanual.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1380

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Demonter utrusting i spor før sporarbeid. Utstyret monteres og kontrolleres etter endt sporarbeid.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	Etter sporarbeid
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	ES

Hans Svee

## TE-AKD-0000-02

[Forrige](#)

### Akustisk detektor - 12 mnd kontroll av Nr.: 12.a.10 TE - Akustisk detektor Forenklet FV kontroll

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller systemkomponentene for fysisk skade og eller hærverk.
<b>Kommentar</b>	Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at skruer og bolter er tilskrudd.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør utstyret utvendig (Skånsomt) for støv og skitt/ snø og is.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller skinnegangen i det området der detektoren er plassert mtp ujevnheter i skinnene, sveiser etc.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

Hans Svee

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

**TE-ALA-0000-01**

[Forrige](#)|[Neste](#)

**Alarm- og Adgangskontrollanlegg****Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller strømforsyninger
<b>Kommentar</b>	Strømforsyning har ikke nettspenning, eller gir ikke korrekt driftsspenning til adgangskontrollanlegget
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Adgangskontrollanlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller batteribackup
<b>Kommentar</b>	Batterier er synlig skadet, eller gir ikke korrekt driftsspenning til adgangskontrollanlegget ved bortfall av nettspenning
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Strømforsyning / batteribackup</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller sentralenhet og modem
<b>Kommentar</b>	Kontakt oppnås ikke med sentralenhet fra adgangskontrollserver
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Sentralenhet / modem</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller kortlesere
<b>Kommentar</b>	Kortleser reagerer ikke ved bruk av kort eller inntasting av personlig kode
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Kortleser / node (dørsentral)</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller værdeksler på kortlesere
<b>Kommentar</b>	Værdeksel er skadet
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Kortleser / node (dørsentral)</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller elektrisk lås
<b>Kommentar</b>	Elektrisk lås åpnes ikke ved gyldig passering, eller låses ikke etter at forhåndsinnstilt tid har gått ut
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Elektrisk lås / låssylinder</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L

<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller låssylinder og nødutstyr
<b>Kommentar</b>	Elektrisk lås åpnes ikke ved bruk av nøkkel eller nødutstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Elektrisk lås / låssylinder</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1070

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller døralarm
<b>Kommentar</b>	Indikasjon på om døren er åpen eller lukket/låst fungerer ikke
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Døralarm</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1080

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller åpneknapp
<b>Kommentar</b>	Åpneknapp fungerer ikke, eller impulsfjæren er ødelagt
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Åpneknapp</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1090

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Bytt batteri for internminne på sentralenhet
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Sentralenhet / modem</a>
<b>Intervall</b>	60
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

---

Eva Mathisen

---

## TE-ALA-0000-02

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Brannkontroll - Alarm- og Adgangskontrollanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller strømforsyninger
<b>Kommentar</b>	Strømforsyning har ikke nettspenning, eller gir ikke korrekt driftsspenning til adgangskontrollanlegget
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Adgangskontrollanlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller batteribackup
<b>Kommentar</b>	Batterier er synlig skadet, eller gir ikke korrekt driftsspenning til adgangskontrollanlegget ved bortfall av nettspenning
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Strømforsyning / batteribackup</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller sentralenhet og modem
<b>Kommentar</b>	Kontakt oppnås ikke med sentralenhet fra adgangskontrollserver
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Sentralenhet / modem</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller kortlesere
<b>Kommentar</b>	Kortleser reagerer ikke ved bruk av kort eller inntasting av personlig kode
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Kortleser / node (dørsentral)</a>
<b>Intervall</b>	12



<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller værdekseler på kortlesere
<b>Kommentar</b>	Værdeksel er skadet
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Kortleser / node (dørsentral)</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1050

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller elektrisk lås
<b>Kommentar</b>	Elektrisk lås åpnes ikke ved gyldig passering, eller låses ikke etter at forhåndsinnstilt tid har gått ut
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Elektrisk lås / låssylinder</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller låssylinder og nødutstyr
<b>Kommentar</b>	Elektrisk lås åpnes ikke ved bruk av nøkkel eller nødutstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Elektrisk lås / låssylinder</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1070

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller døralarm
<b>Kommentar</b>	Indikasjon på om døren er åpen eller lukket/låst fungerer ikke
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Døralarm</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1080

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller åpneknapp
<b>Kommentar</b>	Åpneknapp fungerer ikke, eller impulsfjæren er ødelagt

<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Åpneknapp</a>		
<b>Intervall</b>	12		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>			

**Aktivitetsnr.: 1090**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rapporter avvik i Banedata.		
<b>Kommentar</b>			
<b>Dokumentreferanse</b>			
<b>Intervall</b>	12		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>			

Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-ANT-0000-04

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Brannkontroll - Antenne

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sjekk innfesting av antenner		
<b>Kommentar</b>	Sprekkdannelser i antennefeste		
<b>Dokumentreferanse</b>			
<b>Intervall</b>	72		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	J		
<b>Type FV</b>			

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller innfesting av antennekabel. Feste kabel med nye strips hvor dette mangler		
<b>Kommentar</b>			

<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller jordingskit for antenne
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Juster antenne hvis ute av posisjon
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Dersom det gjelder radiolinjeantenne: sjekk innfesting mot ODU (klips)
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rapporter avvik i Banedata.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

## TE-ANT-0000-03

[Forrige](#)|[Neste](#)

### ANT GSMR basestasjon, pickup, tunnel og radiolinje antenne

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sjekk innfesting av antenner
<b>Kommentar</b>	Sprekkdannelser i antennefeste
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller innfesting av antennekabel. Feste kabel med nye strips hvor dette mangler
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller jordingskit for antenne
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Juster antenne hvis ute av posisjon
---------------------------	-------------------------------------

<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Dersom det gjelder radiolinjeantenne: sjekk innfesting mot ODU (klips)
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-AVA-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Toganviseranlegg

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Utvendig rengjøring av monitor/anviser
<b>Kommentar</b>	Lesbarhet på monitor
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Toganviseranlegg</a>
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller gjennomføringer og pakninger for monitor/anviser
<b>Kommentar</b>	Utette og slitte pakninger

<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Toganviseranlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør kjøleribber til monitor
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at varmestyring i monitor fungerer
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Komponenter_med_selvovervåking</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller merking av montior/anviser
<b>Kommentar</b>	Merking og registrering av utstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Merking_og_registrering_av_utstyr</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

**TE-AVS-0000-01**

## Automatisk værstasjon

### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell sjekk av hele værstasjonen. Rengjør sensorer ved behov
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller bardunering og stram etter ved behov
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell sjekk av signalkabler og innfesting jordkabler
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rydd vegetasjon rundt værstasjonen
<b>Kommentar</b>	Lokalkunnskap avgjør hvilke stasjoner som evt. må besøkes oftere enn 6 mnd
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sjekk skap for tilførsel 230V for skader/lekkasje, kondens og korrosjon
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------

<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Mål at det er 230V frem til skap og sjekk for jordfeil
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

**Aktivitetsnr.: 1060**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sjekk instrumentskap for skader/lekkasje, kondens og korrosjon
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1070**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller ladespenning på batteri. Fjern evt. irr på batteripolene
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1080**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Bytt til hhv. sommer- og vinterblanding i nedbørsbøtta
<b>Kommentar</b>	«Sommerblanding: 2 ltr vann og 0,5 ltr olje. Vinterblanding: 3 ltr Metanol, 2 ltr Glykol, 0,5 ltr olje»
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO



**Aktivitetsnr.: 1090**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Bytt topp av sensor på fuktighetsmåler, hvis montert
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

**Aktivitetsnr.: 1100**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Bytte av silica-gel i snødybdemåler.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1110**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Bytt UPS-batteri
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

**TE-BAT-0000-01**

[Forrige](#)|[Neste](#)

**Batteri**

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Gjennomfør test av batteri m/ instrument eller last dersom likeretter mangler overvåkning
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Bytt batteripakke på likeretter
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

**TE-BRO-0000-01**

[Forrige](#)|[Neste](#)

**Brannkontroll - Inergenanlegg (Gass)****Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller tilstand på brannslukningsanlegg
<b>Kommentar</b>	Utføres i henhold til tekniske krav for type apparat. I kontrollen inngår tilgjengelighet og funksjon.«
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller merking av brannslukningsanlegg
<b>Kommentar</b>	Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
<b>Kommentar</b>	Sjekkliste i henhold til type anlegg må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rapporter avvik i Banedata.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

---

Hermod Martinsen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

**TE-BSU-0000-01**

[Forrige](#)|[Neste](#)

## Brannslukkingsutstyr, Pulver eller CO2

### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell kontroll av brannsløkker
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at brannsløkkeren er plassert på angitt sted
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Dersom dato for neste service passerer i løpet av neste 12 mnd -Bytt sløkkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av brannsløkkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Har brannsløkkeren synlige skader ? Hvis Ja -bytt sløkkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av sløkkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Er sløkkerens bruksanvisning leselig -Hvis ikke -bytt sløkkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av sløkkeren
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1050

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	For slokker med trykkindikator -Er trykket på det grønne feltet ? Hvis ikke - bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Er sikringen intakt og plombert ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1070

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Snu slokkeren på hodet og hør etter at pulveret rører på seg. Hvis pulveret ikke rører på seg -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1080

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Tømming/ kontroll av slökkemiddel, Innvendig korrosjonskontroll, Trykksettning av ny drivgass samt kontroll av slokker
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B og C
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	120
<b>Myndighetsnivå</b>	H

<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-BSU-0000-02

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Brannslukningsutstyr, håndslokker, vann, skum og vannbasert

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell kontroll av brannslokker
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	3
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at brannslokkeren er plassert på angitt sted
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Dersom dato for neste service passeres i løpet av neste 12 mnd -Bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av brannslokkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H

<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Har brannslukkeren synlige skader ? Hvis Ja -bytt slukkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slukkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Er slokkerens bruksanvisning leselig -Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1050

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	For slokker med trykkindikator -Er trykket på det grønne feltet ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Er sikringen intakt og plombert ? Hvis ikke -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1070**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Snu slokkeren på hodet og hør etter at pulveret rører på seg. Hvis pulveret ikke rører på seg -bytt slokkeren eller legg inn oppfølgingsarbeid på bytte av slokkeren
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1080**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Tømming/ kontroll av slökkemiddel, Innvendig korrosjonskontroll, Trykksetting av ny drivgass samt kontroll av slokker
<b>Kommentar</b>	Myndighetskrav, NS3910 tillegg B og C
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	60
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

**TE-BSU-0000-05**

[Forrige](#)|[Neste](#)

**Brannkontroll - Brannsløkkingsutstyr B****Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller vekt av slukkemiddelet
<b>Kommentar</b>	Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	



**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Utfør test av trykkindikator
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller etikett
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller betjeningsmekanismer
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller utløpsdysen
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N

<b>Type FV</b>	
----------------	--

**Aktivitetsnr.: 1060**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller pulverets flyktighet
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1070**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller slange
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1080**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller plombering av brannslukkeren
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1090**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
<b>Kommentar</b>	Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

Hermod Martinsen

# TE-BSU-0000-06

[Forrige](#)|[Neste](#)

## Brannkontroll - Brannslukkingsutstyr C

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Tømming/kontroll av slokkerens slökkemiddel		
<b>Kommentar</b>			
<b>Dokumentreferanse</b>			
<b>Intervall</b>	120		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>			

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Innvendig korrosjonskontroll		
<b>Kommentar</b>			
<b>Dokumentreferanse</b>			
<b>Intervall</b>	120		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>			

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Trykksetting av ny drivgass		
<b>Kommentar</b>			
<b>Dokumentreferanse</b>			
<b>Intervall</b>	120		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>			

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller vekt av slukkemiddelet		
<b>Kommentar</b>			
<b>Dokumentreferanse</b>			
<b>Intervall</b>	120		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		

<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Utfør test av trykkindikator
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	120
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	120
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1060**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller etikett
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	120
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1070**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller betjeningsmekanismer
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	120
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1080**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller utløpsdysen
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	120

<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1090**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller pulverets flyktighet
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	120
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1100**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller slange
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	120
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1110**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller plombering av brannslukkeren
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	120
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1120**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
<b>Kommentar</b>	Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	120
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

## TE-FSP-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Fordelingsskap

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at fordelingsskap er rene og fri for synlige skader og lekkasjer
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1005

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Funksjonstest av jordfeilbryter og jordfeilvarsler - hvis montert
<b>Kommentar</b>	Krav jfr. JF.IK - HMS § 5
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller rekkeklemmer/koblingsstykke
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell kontroll av overspenningsvern.
<b>Kommentar</b>	

<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller skrusikringer for varmgang. Etterskrues/evt skiftes.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Isolasjonsmåling av kurskabel/ stigeledning
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

**Aktivitetsnr.: 1045**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling ved å spenningsmåle fas jord på inntak. Spenningsnivå skal være mellom 90 og 170 volt.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Isolasjonsmåling av inntakskabel
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

## Aktivitetsnr.: 1150

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
<b>Kommentar</b>	Jordinger og utgjevningforbindelser skal være hele.
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Generelle tekniske krav</a> og <a href="#">Banestrømforsyning_Vedlikehold_jording</a>
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

## Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
<b>Kommentar</b>	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	ES
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

## Aktivitetsnr.: 1170

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroll av merking og dokumentasjon
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-FSP-0000-02

[Forrige](#)|[Neste](#)



## Fordelingsskap - Termografering

Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Termografering av fordelingsskap med utstyr
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	60
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-FSP-0000-07

[Forrige](#)|[Neste](#)

## Fordelingsskap - Jordfeilkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller jordfeilvarsler hvis montert
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Dersom jordfeilvarsler ikke er montert; Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling ved å spenningsmåle fas jord på inntak. Spenningsnivå skal være mellom 90 og 170 volt.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	H

<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-FSP-0000-09

[Forrige](#)|

### Fordelingsskap - Jordfeilkontroll (For hovedfordeling bygget etter 1991)

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller jordfeilvarsler, jordfeilovervåker eller isolasjonsovervåker hvis montert på anlegg hvor signal fra overvåkningsutstyr ikke er fjernovervåket.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-HLA-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Høytaleranlegg

## Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller og vurder lydnivå på relevant sted. Juster ved behov
<b>Kommentar</b>	Ved feil nivå eller feil på utstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Høytaleranlegg</a> og <a href="#">Høytalere</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

## Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Funksjonstest anlegget med forskjellig nivå på bakgrunnsstøy
<b>Kommentar</b>	Ved feil nivå eller feil på utstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Informasjonssystemer</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

## Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller hver enkelt høytaler i anlegget
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-HLA-0000-02

[Forrige](#)|[Neste](#)

## Teleslynge

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Foreta funksjonstest av teleslynge
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

**TE-HLA-0000-03**

[Forrige](#)|[Neste](#)

**Brannkontroll - Høytaleranlegg****Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør og kontroller klientmaskiner for høytaleranlegg
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller og vurder lydnivå på relevant sted. Juster ved behov
<b>Kommentar</b>	Ved feil nivå eller feil på utstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Høytaleranlegg</a> og <a href="#">Høytalere</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Funksjonstest anlegget med forskjellig nivå på bakgrunnsstøy
<b>Kommentar</b>	Ved feil nivå eller feil på utstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Informasjonssystemer</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	For anlegg uten fast tilsluttet mikrofon skal denne tilsluttes og funksjonstestes
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller hver enkelt høyttaler i anlegget
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Skift operatørskjermer og tastatur for høytaleranlegg
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

---

Hermod Martinsen

**TE-HSD-0000-01**

## Aktivitetsnr.: 1120

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon for mekaniske skader og sikker innfesting av alle hjulskade sensorene i rekken på begge sider.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual 5.8
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

## Aktivitetsnr.: 1130

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller moment på alle hjulskadesensorene i rekken med momentnøkkel og 30mm lang pipe at alle M20 mutterer er skrudd til med 180Nm.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual 5.8
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

## Aktivitetsnr.: 1140

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon av spor og sviller langs hele rekken av hjulskadedetektorer. Sjekk overflate på skinne, brudd/sprekker i sviller eller tegn til bevegelse.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual 5.8
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

## Aktivitetsnr.: 1150

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Demonger utrusting i spor før sporarbeid. Utstyret monteres og kontrolleres etter endt sporarbeid.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	Etter sporarbeid
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	ES

Hans Svee

# TE-ITV-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

## ITV-anlegg

### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør kamera samt kontroller at vegetasjon eller objekter ikke hindrer sikt for kamera
<b>Kommentar</b>	Ved foringelse av opptak
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">ITV-anlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller kabler og tilkoblinger
<b>Kommentar</b>	Ved feil/skade på utstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold ITV-anlegg</a> og <a href="#">Systemer og komponenter med selvovervåker</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at alle kamera har den retning som er mest hensiktsmessig
<b>Kommentar</b>	Hvis enhet er ute av stilling
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">ITV-anlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1045

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at maskering i bilde fungerer for kamera som skal ha dette
<b>Kommentar</b>	Ved foringelse av opptak
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">ITV-anlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L

<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at overvåkede publikumsarealer er merket
<b>Kommentar</b>	Ved manglende merking
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Prosjektering og bygging/Informasjonssystemer</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-ITV-0000-02

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Brannkontroll - ITV-anlegg

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør kamera samt kontroller at vegetasjon eller objekter ikke hindrer sikt for kamera
<b>Kommentar</b>	Ved foringelse av opptak
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">ITV-anlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller kabler og tilkoblinger
<b>Kommentar</b>	Ved feil/skade på utstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold ITV-anlegg</a> og <a href="#">Systemer og komponenter med selvovervåker</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L



<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at opptaksenhet fungerer som den skal og at opptak slettes ihht gjeldende krav
<b>Kommentar</b>	Ved feil på utstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller riktig tid på opptaksenhet
<b>Kommentar</b>	Hvis enhet viser feil tid
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at alle kamera har den retning som er mest hensiktsmessig
<b>Kommentar</b>	Hvis enhet er ute av stilling
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">ITV-anlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1050

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at maskering i bilde fungerer for kamera som skal ha dette
<b>Kommentar</b>	Ved foringelse av opptak
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">ITV-anlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at overvåkede publikumsarealer er merket
<b>Kommentar</b>	Ved manglende merking
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Prosjekter og bygging/Informasjonssystemer</a>

<b>Intervall</b>	12		
<b>Myndighetsnivå</b>	H		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>			

**Aktivitetsnr.: 1070**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Fyll ut gjenregistrerings skjema fra Datatilsynet og lever dette til Banesjef		
<b>Kommentar</b>	Ved manglende dokumentasjon		
<b>Dokumentreferanse</b>			
<b>Intervall</b>	36		
<b>Myndighetsnivå</b>	H		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>			

**Aktivitetsnr.: 1080**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rapporter avvik i Banedata.		
<b>Kommentar</b>			
<b>Dokumentreferanse</b>			
<b>Intervall</b>	12		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>			

---

Hermod Martinsen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-JOR-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Jordingssystem

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget		
<b>Kommentar</b>	Jordinger og utgjevningforbindelser skal være hele		
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Tele</a> , <a href="#">Vedlikehold</a> , <a href="#">Jording</a> og <a href="#">Lavspenning og 22 kV</a> , <a href="#">Vedlikehold</a> , <a href="#">Jording</a>		

<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-KAC-0000-02

[Forrige](#)|[Neste](#)

### KAC GSMR strålekabel, jumperkabel, matekabler

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller feste, oppheng og overganger
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller om kabel er tilsmusset
<b>Kommentar</b>	Rengjør ved behov
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller innfesting av antennekabel. Feste kabel med nye strips hvor dette mangler
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	

<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller jordingskilt for kabel
<b>Kommentar</b>	Strålekabler, jumperkabler, matekabler
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-KAC-0000-03

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Brannkontroll - Strålekabel

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller feste, oppheng og overganger
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller om kabel er tilsmusset
<b>Kommentar</b>	Rengjør ved behov
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72

<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller innfesting av antennekabel. Feste kabel med nye strips hvor dette mangler
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller jordingskilt for kabel
<b>Kommentar</b>	Strålekabler, jumperkabler, matekabler
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller for synlige skader
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rapporter avvik i Banedata.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

## TE-KAF-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Fiberkabel

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	«Mål og noter demping på ledige fibertråder		
<b>Kommentar</b>	Hyppige avviksmål - hendelser som skjer ofte		
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Fiberkabel</a>		
<b>Intervall</b>	36		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>	TK-F		

#### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller merking av kabell		
<b>Kommentar</b>	Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900.		
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Dokumentasjon og merking, Kabel</a> og <a href="#">Merking av kabler</a>		
<b>Intervall</b>	36		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>	TK-V		

---

Eva Mathisen

---

## TE-KAT-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

## Langlinjekabel

Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Isolasjonsmål ledige par mot jord og innbyrdes
<b>Kommentar</b>	Hyppige avviksmål - hendelser som skjer oft
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Langlinjekabel</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller merking av kabel
<b>Kommentar</b>	Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900.
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Dokumentasjon og merking, Kabel</a> og <a href="#">Merking av kabler</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-KLA-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

## Ventilasjon og klimaanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller filter på innedel. Rengjør ved behov.
<b>Kommentar</b>	Det er tette filtre
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Ventilasjon og klimaanlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N

<b>Type FV</b>	TK-V
----------------	------

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at vifte på innedel går normalt uten støy fra lagre etc
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør kondensator på utedel
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

#### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at vifte på utedel går normalt uten støy fra lagre etc
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at kompressor går normalt og at kuldetekniske rør og forbindelser er i orden
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1050

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Test funksjoner på kjøleanlegg
<b>Kommentar</b>	Indikasjoner som tilsier at det er feil på installert utstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Ventilasjon_og_klimaanlegg</a>
<b>Intervall</b>	12



<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1060**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Skifte batteri i fjernkontroll
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-KLA-0000-04

[Forrige](#)|[Neste](#)

### KLA GSMR ventilasjon og klimaanlegg

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller filter på innedel. Rengjør ved behov.
<b>Kommentar</b>	Det er tette filtre
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Ventilasjon_og_klimaanlegg</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at vifte på innedel går normalt uten støy fra lagre etc
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L

<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør kondensator på utedel
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

#### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at vifte på utedel går normalt uten støy fra lagre etc
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at kompressor går normalt og at kuldetekniske rør og forbindelser er i orden
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1050

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Test funksjoner på kjøleanlegg
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

#### Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Skifte batteri i fjernkontroll
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	

<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-KOP-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Hovedkobling / koblingsskap

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller for løse eller svidde ledninger/tilkoblinger
<b>Kommentar</b>	Løse ledninger. Overslag. Svidde ledninger. Brudd i sikringer. Gamle/dårlige lodninger/ tilkoblinger.
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Hovedkobling og koblingsskap</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-MST-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

## Antennemast

### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at dør og hengelås til klatrehinder er i orden
<b>Kommentar</b>	Byttes hvis defekt eller mangler
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold, Radiomast</a> og <a href="#">Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at kledning for klatrehinder er intakt
<b>Kommentar</b>	Telesystemer er ikke beskyttet mot utilsiktede og uønskede påvirkninger og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller skog rundt klatrehinder
<b>Kommentar</b>	Skal ikke berøre konstruksjon
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at klatrehinder er forskriftsmessig merket med varselskilt «Rasfare»
<b>Kommentar</b>	Hvis ikke merket på minimum 3 sider
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at klatrestige er korrekt festet i mast
---------------------------	----------------------------------------------------

<b>Kommentar</b>	Det er feil på klatrevern. Hvis arbeid i høyden for telefaget ikke kan gjennomføres på en sikker måte. STY-600981
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1050

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller innfesting i mast for søllskinne
<b>Kommentar</b>	Hvis arbeid i høyden for telefaget i Jernbaneverket ikke kan gjennomføres på en sikker måte. STY - 600981
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at tårnlys virker. Hinderlys skal være tent hele døgnet.
<b>Kommentar</b>	Hvis tårnlys ikke virker
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a> , § 8.Hinderlys
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1070

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller jording på mast. Jordskinne inne i mast, jordkabler osv. Jording tilkoblet alle masteføtter, og ført snarest vei ned i bakken.
<b>Kommentar</b>	Mekanisk feil på jordingsleder eller -klammer som kan medføre fare for personskade ved berøring
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Teletekniske_bygninger_og_rom</a> , <a href="#">Jordingssystem</a> <a href="#">Jording_på_mast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1080

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at mastefot er fri for jord, grus o.l
<b>Kommentar</b>	Ved fare for frostsprengning
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L

<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1090

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller mastefundament for setninger
<b>Kommentar</b>	Ved fare for og ved setninger
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1100

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller mastefundament for sprekker eller riss
<b>Kommentar</b>	Ved sprekker og riss
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1110

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller boltede forbindelser i mast
<b>Kommentar</b>	Ved avvik fra felthåndbok for moment på bolter
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1120

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller mast for skade i galvanisering/overflatebehandling
<b>Kommentar</b>	Ved fare for korrosjon
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Radiomast</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

---

Eva Mathisen

---

---

# TE-NTT-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

## Nødtelefonanlegg i tunnel

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Nødtelefonanlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner
<b>Kommentar</b>	Dårlig kvalitet på samband
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold, Nødtelefonanlegg i tunneler</a> og <a href="#">Nødtelefoner</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør apparatet med markeringsskilt
<b>Kommentar</b>	Defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold, Nødtelefonanlegg i tunneler</a> og <a href="#">Nødtelefoner</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	PO

---

Eva Mathisen

## TE-NTT-0000-02

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Brannkontroll - Nødtelefon tunnel

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem
<b>Kommentar</b>	Dårlig kvalitet på samband
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Nødtelefonanlegg</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner
<b>Kommentar</b>	Defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold</a> , <a href="#">Nødtelefonanlegg i tunneler</a> og <a href="#">Nødtelefoner</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-F

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør apparatet med markeringsskilt
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold</a> , <a href="#">Nødtelefonanlegg i tunneler</a> og <a href="#">Nødtelefoner</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

#### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rapporter avvik i Banedata.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L



<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-RES-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Rervestrømsaggregat på henger - Stort

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller før start olje- og drivstoffnivå (avleses i automatikk. Oppgitt i %)
<b>Kommentar</b>	Aggregatet skal ikke startes ved for lavt oljenivå
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller før start nivå på kjølevann (ekspansjonstank på radiator)
<b>Kommentar</b>	Aggregatet skal ikke startes ved for lavt kjølevannsnivå
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller før start for lekkasjer og annet søl på ramme
<b>Kommentar</b>	Rengjør før start. Meld til leverandør hvis det er nødvendig med kontroll
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N

<b>Type FV</b>	TK-V
----------------	------

#### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller før start slanger og reimer visuelt
<b>Kommentar</b>	Ved skade på slanger og reimer skal ikke aggregatet startes, kontakt leverandør
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller før start startbatterier (spenning avleses i automatikk)
<b>Kommentar</b>	Batteriet skiftes hvis det ikke tilfredsstillende krav til start.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1050

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller før start dekktrykk på henger.
<b>Kommentar</b>	Aggregatet skal ikke kjøres med for lite luft i dekkene.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller før start at aggregatet er plassert så den har fri tilgang til inn-luft og ut-luft.
<b>Kommentar</b>	Aggregatet skal ikke startes ved for lavt oljenivå
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1070

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Start aggregatet og les av motortemperatur etter 20 min. (med last, mellom 82-95 °C).
<b>Kommentar</b>	

<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1080**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller frekvens og spenning på utganger
<b>Kommentar</b>	Frekvens skal være mellom 48 og 52 Hz
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1090**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Les av belastning i automatikk
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1100**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at klapplokk for eksos faller ned etter stopp
<b>Kommentar</b>	Snø og skitt kan trenge inn i motoren hvis lokket ikke faller ned
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1110**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller dieselnivå (nok diesel på tanken om aggregatet må brukes i en skarp situasjon)
<b>Kommentar</b>	Etterfyll diesel ved behov
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1120**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Bytt Olje, Oljefilter, Dieselfilter, Luftfilter
<b>Kommentar</b>	Luftfilter må nødvendigvis ikke skiftes hvis det er rent
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

**Aktivitetsnr.: 1130**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller motorens motor reim, vannpumpe, slanger, lekkasjer og motorvarmer
<b>Kommentar</b>	Defekte deler utbedres eller skiftes
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1140**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller kjølevæske og radiator
<b>Kommentar</b>	Etterfyll frostvæske ved behov
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1150**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller ladespenning i drift og etter start
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1160**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller tilkoblinger til generator og AVR-kort
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N

<b>Type FV</b>	TK-V
----------------	------

**Aktivitetsnr.: 1170**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Smør alle låser, hengsler og beslag
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

**Aktivitetsnr.: 1180**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller løftekroker
<b>Kommentar</b>	I tilfeller der aggregatet skal løftes med kran eller helikopter
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1190**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller hengerens bremses og smør påløp
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1200**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller hengerens lys
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1210**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller stikkontakter, sikringer og brytere
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L

<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1220**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller automatikkens manuelle funksjoner
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1230**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller nødstop
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1240**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller startfeil
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1250**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Test autostopp
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1260**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Testkjøring av aggregat med last
<b>Kommentar</b>	Utbedres dersom defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12

<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

#### Aktivitetsnr.: 1270

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Mål og noter generatorspenning, frekvens, oljetrykk, kjølevannstemperatur, effekt, strømtrekk på L1, L2 og L3
<b>Kommentar</b>	Skjema fra leverandøren scannes og lagres på aggregates objekt id i BaneData
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1280

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller og tilbakestill alle alarmer
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1290

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sett maskinen i AUTO
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-RES-0000-02

## Rervestrømsaggregat på henger - Lite

### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller oljenivå og fyll etter om nødvendig
<b>Kommentar</b>	Sjekk ved bruk av peilepinne, nivå skal ligge mellom øverste og nederste strek på pinnen
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Start aggregatet og la gå i 10 min
<b>Kommentar</b>	Send aggregatet til reparasjon ved feil
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Etterfyll drivstofftank til den er helt full.
<b>Kommentar</b>	For å unngå kondens og annen forurensing av drivstoff.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

---

Hermod Martinsen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-SKR-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)



## Skifteradio

Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller skifteradio
<b>Kommentar</b>	Feltstyrke
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Feltstyrke</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-SRV-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

## Lagringsserver -ITV

Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at opptaksenhet fungerer som den skal og at opptak slettes ihht gjeldende krav
<b>Kommentar</b>	Ved feil på utstyr
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	
<b>Type FV</b>	TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller riktig tid på opptaksenhet
<b>Kommentar</b>	Dersom enhet viser feil tid
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	

<b>Type FV</b>	TK-V
----------------	------

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-TER-0000-01

[Neste](#)

### Teletekniske bygninger og rom

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller filter og kjøleribber
<b>Kommentar</b>	Vask / skift filter om nødvendig.
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">VENTILASJON OG KLIMAAANLEGG</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller varme- og kjøleanlegg
<b>Kommentar</b>	<a href="#">Det er tette filtre. Lokale alarmer utløses. Romtemperaturen i teletekniske bygninger som har kontinuerlig overvåkning går utenfor anbefalt temperaturintervall, og det ikke er indikasjoner som tilsier at det er feil på installert utstyr.</a>
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Systemer og komponenter med selvovervåking</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1030

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller bygning utvendig for skader. Rapporter eventuelt tagging/graffitti eller annet mangelfullt vedlikehold
<b>Kommentar</b>	<a href="#">Det er skader på bygningsmassen</a>
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Byggtekniske krav</a>
<b>Intervall</b>	12

<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1040

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller dør, hengsler, lås, eventuelt adgangskontroll
<b>Kommentar</b>	<a href="#">Det er feil på dørlåser</a>
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Elektroniske bygninger og rom</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1045

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller/ oppdater romtegning (floorplan)
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1050

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller belysning
<b>Kommentar</b>	<a href="#">Det er feil på lys eller varme.</a>
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1060

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør bygning/rom inkl. kabelføringer og gjennomføringer og tøm søppel
<b>Kommentar</b>	<a href="#">Utilfredsstillende renhold</a>
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Elektriske rom, støv</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1070

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
<b>Kommentar</b>	Jordinger og utgjevningforbindelser skal være hele

<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Generelle tekniske krav, Jording</a>
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-M

#### Aktivitetsnr.: 1080

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting
<b>Kommentar</b>	<a href="#">Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt</a>
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Kabelinnføring i eltekniske hus</a>
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1090

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller tekniske rom for lekkasje/malingsavfall. Avvik rapporteres til infrastruktureier
<b>Kommentar</b>	<a href="#">Det er skader på bygningsmassen</a>
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Elektrotekniske bygninger og rom</a>
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1100

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller merking på skap og teleteknisk utstyr
<b>Kommentar</b>	<a href="#">Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900</a>
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Merking</a>
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1110

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller eventuelt datagulv
<b>Kommentar</b>	<a href="#">Datagulvene er uten feil på moduler/plater.</a>
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Datagulv</a>
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1120**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Rengjør under eventuelt datagulv
<b>Kommentar</b>	Støv og annen forurensning påvirker personale og tekniske anlegg på en uheldig måte
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Rengjør_under_datagulv</a>
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

**TE-TER-0000-02**

[Forrige](#)|[Neste](#)

**TER GSMR - teletekniske bygninger og rom****Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller hytte utvendig for skader på tak eller kledning
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sørg for at skog eller annen vegetasjon ikke berøre hytta
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Ta 1 bilde av hver vegg utvendig
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller fundament og fester på hytte
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller grunnforhold. Se til at det ikke står vann rett under eller ved hytta
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at kabelinnføringer er uskadd
<b>Kommentar</b>	Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Teletekniske bygninger og rom, Brannsikring</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1060**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller nødstrømskontakt
<b>Kommentar</b>	Byttes hvis defekt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J

<b>Type FV</b>	TK-V
----------------	------

#### Aktivitetsnr.: 1070

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at hytte er merket med ID, navn og korrekt tlf.nr til OPM.
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1080

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at trapp er festet til hytte og trinn er i orden
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1090

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller dør, dørpumpe og lås. Dør skal gå lett, tette til karm. Sjekk for tegn til eventuelle lekkasjer
<b>Kommentar</b>	Det er feil på dørlåser
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Adgangskontrollanlegg</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1100

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at alarm utløses og gir indikering i kontrollsenter ved åpning av dør til hytte.
<b>Kommentar</b>	Sjekk at det er alarmbryter/dørkontakt, test alarm direkte på tilkobling, juster eller bytt alamkontakt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-F

#### Aktivitetsnr.: 1110

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller hytte innvendig for lekkasjer eller fuktighet gjennom kabelinnføringer
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1120**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Test jordfeilvarsler i hytte
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1130**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller indikering på overspenningsvern
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1140**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontrolle at kabler er forlagt korrekt i kabelbro
<b>Kommentar</b>	Rettes opp og kabler festes
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1150**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Bytt filter på frikjøler
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	PO



**Aktivitetsnr.: 1160**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Ta 1 bilde av hver vegg innvendig
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1170**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Sikre at hytte er rengjort og ryddig etter kontroll
<b>Kommentar</b>	Utilfredstillende renhold
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Utilfredstillende_renhold</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	PO

**Aktivitetsnr.: 1180**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller belysning
<b>Kommentar</b>	<a href="#">Det er feil på lys eller varme.</a>
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Elektrisk installasjon av lys og varme, mobildekning</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1190**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller merking på skap og teleteknisk utstyr
<b>Kommentar</b>	Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Merking_og_registrering_av_utstyr</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-TER-0000-03

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Brannkontroll - Teletekniske bygninger og rom

Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting
<b>Kommentar</b>	Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	48
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	

---

Hermod Martinsen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-TNR-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Tunnelradio

Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Foreta mekanisk kontroll av anlegg (inkl. antenne/kabel) samt kontroller merking. Foreta kontrollmålinger av anlegget.
<b>Kommentar</b>	I nye tunnel over 1000m er tunnelradio et myndighetskrav.
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Tunnelradio</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	J

Type FV	TK-M
---------	------

### Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse	Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningscenter
Kommentar	Støy på talesamband.
Dokumentreferanse	<a href="#">Vedlikehold</a> , <a href="#">Tunnelradio</a> og <a href="#">Tunnelradio</a>
Intervall	12
Myndighetsnivå	H
Sportilgang	J
Type FV	TK-F

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-TNR-0000-02

[Forrige](#)|[Neste](#)

### TNR GSMR tunnelrepeater, RFR og MU

#### Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse	Kontroller at skap og festeramme er intakt
Kommentar	
Dokumentreferanse	
Intervall	36
Myndighetsnivå	L
Sportilgang	J
Type FV	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse	Kontroller at kabler er tilstrekkelig festet
Kommentar	
Dokumentreferanse	
Intervall	36
Myndighetsnivå	L
Sportilgang	J

Type FV	TK-V
---------	------

### Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse	Kontroller om utstyret er tilsmusset
Kommentar	
Dokumentreferanse	
Intervall	36
Myndighetsnivå	L
Sportilgang	J
Type FV	TK-V

Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-TNR-0000-03

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Brannkontroll - Tunnelradio

#### Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse	Foreta mekanisk kontroll av anlegg (inkl. antenne/kabel) samt kontroller merking. Foreta kontrollmålinger av anlegget.
Kommentar	I nye tunnel over 1000m er tunnelradio et myndighetskrav.
Dokumentreferanse	<a href="#">Tunnelradio</a>
Intervall	12
Myndighetsnivå	H
Sportilgang	J
Type FV	

#### Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse	Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningscenter
Kommentar	Støy på talesamband.
Dokumentreferanse	<a href="#">Vedlikehold</a> , <a href="#">Tunnelradio</a> og <a href="#">Tunnelradio</a>
Intervall	12
Myndighetsnivå	H
Sportilgang	J

Type FV	
---------	--

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse	Rapporter avvik i BaneData
Kommentar	
Dokumentreferanse	
Intervall	12
Myndighetsnivå	L
Sportilgang	J
Type FV	

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-TNR-0000-01

Forrige

### Akustisk detektor

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse	Kontroller at skap og festeramme er intakt
Kommentar	
Dokumentreferanse	
Intervall	36
Myndighetsnivå	L
Sportilgang	J
Type FV	

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse	Bytte batteri på 8,4V backup
Kommentar	
Dokumentreferanse	
Intervall	36
Myndighetsnivå	L
Sportilgang	J
Type FV	

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at kabler er tilstrekkelig festet
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller om utstyret er tilsmusset
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	

Hermod Martinsen

**TE-AKD-0000-01**

[Forrige](#)

**Akustisk detektor****Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på luken på skapet. Se at den fritt kan åpnes/lukkes.
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.3 i vedlikeholdsmanual.
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TKV

**Aktivitetsnr.: 1020**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Visuell inspeksjon etter mekaniske skader på åpne-/lukke-sensor på skapet. Sjekk at sensoren ikke er løsnet
<b>Kommentar</b>	Leverandørs vedlikeholdsmanual. Test gjennomføres i henhold til kapittel 5.1 - 2.4 i vedlikeholdsmanual.

<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TKV

Hans Svee

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-TRN-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Transmisjonsutstyr

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Bytt filter i transmisjonsutstyr
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-UPS-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Avbruddsfri strømforsyning

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller ladespenning
<b>Kommentar</b>	Iht. leverandørens anbefalinger for det enkelte strømforsyningsanlegg
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Strømforsyningsanlegg</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-M

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller likerettermoduler
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at alle alarmer som er lagt inn, og skal sendes overvåkningscenter virker.
<b>Kommentar</b>	Tiltak bør settes i verk dersom alarm på ladesystem utløses.
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Sending_av_alarmer</a>
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J
<b>Type FV</b>	TK-F

**Aktivitetsnr.: 1035**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller kurs-oversikten for likeretter/UPS
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	36
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Bytt batteripakke på likeretter
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	72
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	J



Type FV	PO
---------	----

Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

## TE-URA-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Uranlegg med klokkepulsstyring

#### Aktivitetsnr.: 1000

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller riktig tid i forbindelse med sommer/vintertid
<b>Kommentar</b>	Ett eller flere ur går feil
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Informasjonssystemer</a>
<b>Intervall</b>	6
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1010

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller riktig tid på alle moduler
<b>Kommentar</b>	Ett eller flere ur går feil
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Ur</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

#### Aktivitetsnr.: 1020

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at synk fungerer
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1030**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller at innvendige funksjoner som lysdimming, varme element, vifte, høyttaler, elektronikk, mekanikk med mer fungerer
<b>Kommentar</b>	Feil ved dimming og eller varmeelement
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold av ur</a> og <a href="#">Systemer og komponenter med selvovervåking</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1040**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller merking
<b>Kommentar</b>	Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Merking og registrering av utstyr</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-V

**Aktivitetsnr.: 1050**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Innvendig rengjøring og skift lyskilde og eventuelt tenner
<b>Kommentar</b>	Utføres for å unngå dårlig lesbarhet
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold av ur</a> og <a href="#">Systemer og komponenter med selvovervåking</a>
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

**Aktivitetsnr.: 1060**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Utvendig rengjøring og kontroll av eventuell solavskjerming
<b>Kommentar</b>	
<b>Dokumentreferanse</b>	
<b>Intervall</b>	12
<b>Myndighetsnivå</b>	L
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	PO

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-URA-0000-02

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Uranlegg med nettstyring

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Utvendig rengjøring av ur		
<b>Kommentar</b>	Utføres for å unngå dårlig lesbarhet		
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold av ur</a> og <a href="#">Systemer og komponenter med selvovervåking</a>		
<b>Intervall</b>	12		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>	PO		

**Aktivitetsnr.: 1010**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Kontroller solskjerming på ur		
<b>Kommentar</b>			
<b>Dokumentreferanse</b>			
<b>Intervall</b>	12		
<b>Myndighetsnivå</b>	L		
<b>Sportilgang</b>	N		
<b>Type FV</b>	TK-V		

---

Eva Mathisen

---

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR

---

## TE-VLO-0000-01

[Forrige](#)|[Neste](#)

### Voicelogger

**Aktivitetsnr.: 1000**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder
<b>Kommentar</b>	Utføres i henhold til leverandørens anbefalinger
<b>Dokumentreferanse</b>	<a href="#">Vedlikehold</a> , <a href="#">Voicelogger</a> og <a href="#">Lagring av samtaler</a>
<b>Intervall</b>	1
<b>Myndighetsnivå</b>	H
<b>Sportilgang</b>	N
<b>Type FV</b>	TK-F

---

Eva Mathisen