

Jernbaneverket	TELE	Kap.: 2.a
Hovedkontoret	Regler for vedlikehold	Utgitt: 01.01.00
	Kodelister	Rev.: 2
	Generelle bestemmelser	Side: 1 av 7

1	BANENUMMERERING	2
2	KODELISTER FOR ANLEGGSTYPE OG MATERIELL	5
2.1	Kode for anleggstype	5
2.2	Kode for materiell	6
2.3	Kode for feil	6
2.3.1	Mekanisk feil	6
2.3.2	Elektrisk feil.....	6
2.3.3	Andre feil	6
2.3.4	Ingen feil.....	6
2.4	Kode for årsak	6
2.4.1	Mekanisk årsak	6
2.4.2	Elektrisk årsak.....	6
2.4.3	EMC	7
2.4.4	Feil utførelse	7
2.4.5	Arbeider i sporet	7
2.4.6	Overspenninger	7
2.4.7	Naturskader	7
2.4.8	Hærverk	7
2.4.9	Andre årsaker	7

Jernbaneverket	TELE	Kap.: 2.a
Hovedkontoret	Regler for vedlikehold	Utgitt: 01.01.00
	Kodelister	Rev.: 2
	Generelle bestemmelser	Side: 2 av 7

1 BANENUMMERERING

Banenr.	Fra km	Til km	Navn	Prioritet
0010	0,0000	0,1000	Oslo S	1
0011	0,0000	0,9500	Oslo S mot Gjøvikbanen	3
0020	0,0000	0,0000	Lodalen	
0030	0,0000	0,0000	Alnabru	
0040	0,0000	0,0000	Loenga	
0210	0,9500	9,0410	(Oslo S) - Alnabru/Alna	1
0211	0,9500	9,0410	(Alnabru/Alna) - (Oslo S)	1
0220	9,0410	22,4150	(Alnabru/Alna) - Lillestrøm	1
0221	9,0410	22,4150	(Lillestrøm) - (Alnabru/Alna)	1
0230	22,4150	68,9040	(Lillestrøm) - Eidsvoll	1
0240	0,0000	3,1800	(Alnabru) - (Grefsen) g.spor	
0250	3,1800	5,1900	(Alnabru) - (Grefsen) g.spor	
0270	2,4000	52,8380	Etterstad - Gardermoen(GMB)	1
0271	2,4000	52,8380	Venjar - Gardermoen (GMB)	1
0280	52,8380	69,3000	Gardermoen-(Eidsvoll)	1
0281	52,8380	65,7400	Gardermoen - Venjar	1
0300	20,9500	101,6920	(Lillestrøm) - Kongsvinger	3
0310	101,6920	136,2700	(Kongsvinger) - Charlottenberg	3
0400	100,2800	194,6000	(Kongsvinger) - (Elverum)	5
0510	0,0000	6,3000	(Alnabru) - (Loenga) g.spor	
0540	0,3900	25,5850	(Oslo S) - Ski	1
0541	0,3900	25,5850	(Ski) - (Oslo S)	1
0550	25,5850	61,4700	(Ski) - Moss	1
0551	25,5850	57,1870	(Moss) - (Ski)	1
0560	61,4700	111,8530	(Moss) - Sarpsborg	2
0570	111,8530	170,1230	(Sarpsborg) - Kornsjø	2
0580	0,2010	78,9282	(Ski) - (Sarpsborg) østre linje	3
0581	78,4366	78,8260	Hafslundsløyfa	
0610	0,9500	7,4700	(Oslo S) - Grefsen	3
0611	0,9500	6,9420	(Grefsen) - (Oslo S)	3
0620	7,4700	58,4000	(Grefsen) - Roa	3
0630	58,4000	101,5850	(Roa) - Eina	3
0640	101,5850	124,3000	(Eina) - Gjøvik	3
0670	57,7400	90,6000	(Roa) - Hønefoss	4
0680	100,8900	148,4550	(Eina) - Dokka	5
0681	148,4550	208,4900	Dokka - Leira	
0700	68,9040	127,2100	(Eidsvoll) - Hamar	2
0710	127,2100	185,1740	(Hamar) - Lillehammer	2
0720	185,1740	267,2100	(Lillehammer) - Vinstra	3
0721	267,2100	343,5960	(Vinstra) - Dombås	3
0800	343,0400	457,2850	(Dombås) - Åndalsnes	4
0900	126,2600	159,7660	(Hamar) - Elverum	4
0910	159,7660	248,0330	(Elverum) - Koppang	4
0920	248,0330	348,6000	(Koppang) - Tynset	4
1000	348,6000	400,2500	(Tynset) - Røros	4
1010	400,2500	454,3000	(Røros) - Haltdalen	4

Jernbaneverket	TELE	Kap.: 2.a
Hovedkontoret	Regler for vedlikehold	Utgitt: 01.01.00
	Kodelister	Rev.: 2
	Generelle bestemmelser	Side: 3 av 7

Banenr.	Fra km	Til km	Navn	Prioritet
1011	454,3000	510,3700	(Haltdalen) - (Støren)	4
1100	343,5960	382,3300	(Dombås) - Hjerkin	3
1110	382,3300	430,2000	(Hjerkin) - Oppdal	3
1111	430,2000	502,1900	(Oppdal) - Støren	3
1120	502,1900	552,8500	(Støren) - Trondheim	2
1121	0,0000	1,5100	Trondheim	2
1130	548,5000	554,5700	(Stavne) - (Leangen)	
1140	548,5000	549,7000	Marienburg	
1200	1,5100	32,0600	(Trondheim) - Hell	2
1210	31,5400	102,2300	(Hell) - Storlien gr.	4
1300	32,0600	126,3000	(Hell) - Steinkjer	2
1310	126,3000	220,2100	(Steinkjer) - Grong	3
1320	220,2100	322,6700	(Grong) - Majavatn	3
1321	322,6700	407,9700	(Majavatn) - Mosjøen	3
1330	407,9700	501,0300	(Mosjøen) - Mo i Rana	3
1340	501,0300	602,6800	(Mo i Rana) - Lønsdal	3
1341	602,6800	675,2600	(Lønsdal) - Fauske	3
1350	675,2600	728,7500	(Fauske) - Bodø	3
1360	219,5400	271,0000	(Grong) - Namsos	5
1400	0,0000	7,8270	(Oslo S) - Lysaker	1
1401	0,0000	7,8270	Lysaker - (Oslo S)	1
1410	7,8270	24,8810	(Lysaker) - Asker	1
1411	7,8270	24,8810	Asker - (Lysaker)	1
1420	24,8810	53,8800	(Asker) - Drammen	1
1421	24,8810	54,0700	(Drammen) - (Asker)	1
1450	0,0000	3,0000	(Skøyen) - Fillipstad	
1460	24,0300	39,0300	(Asker) - Spikkestad	3
1510	54,0700	192,6000	(Drammen) - Eidanger	2
1511	54,0700	159,1730	(Larvik) - (Drammen)	2
1550	99,5400	106,5100	(Skoppum) - Horten	5
1560	193,3900	202,6200	(Eidanger) - Brevik	5
1600	53,8800	71,3800	(Drammen) - Hokksund	2
1610	70,2200	125,3000	(Hokksund) - Hønefoss	3
1630	125,3000	140,5000	(Hønefoss) - Bergmoen snupl.	
1650	71,3800	99,9800	(Hokksund) - Kongsberg	3
1660	99,9800	146,5200	(Kongsberg) - Nordagutu	3
1680	90,6000	186,0590	(Hønefoss) - Nesbyen	3
1700	99,3700	196,2000	(Kongsberg) - Rødberg	5
1800	136,2400	175,3000	(Hjuksebø) - Tinnoset	5
1820	145,9500	180,8360	(Nordagutu) - (Skien)	4
1830	180,8360	193,3900	Skien - (Eidanger)	2
2000	146,5200	282,0000	(Nordagutu) - Nelaug	3
2120	282,0000	365,9500	(Nelaug) - Kristiansand	3
2130	365,9500	526,5810	(Kristiansand) - Egersund	3
2160	281,4100	317,6400	(Nelaug) - Arendal	4
2161	281,4100	289,4100	(Nelaug) - Simonstad	
2162	220,7600	236,7600	(Neslandsvatn) - Sannidal	
2220	526,5810	598,7700	(Egersund) - Stavanger	2
2250	0,0000	17,1400	(Sira) - Flekkefjord	

Jernbaneverket	TELE	Kap.: 2.a
Hovedkontoret	Regler for vedlikehold	Utgitt: 01.01.00
	Kodelister	Rev.: 2
	Generelle bestemmelser	Side: 4 av 7

Banenr.	Fra km	Til km	Navn	Prioritet
2260	580,5500	592,5000	(Ganddal) - Ålgård	
2301	186,0590	228,8110	(Nesbyen) - Ål	3
2310	228,8110	274,8750	(Ål) - Haugastøl	3
2311	274,8750	336,7000	(Haugastøl) - Myrdal	3
2312	336,7000	363,5420	(Myrdal) - Reimegrend	3
2313	335,8000	356,0000	(Myrdal) - Flåm	4
2314	302,6500	318,8000	Gml.spor Finse - Lågheller	
2320	363,5420	386,1530	(Reimegrend) - Voss	3
2330	386,1530	425,8660	(Voss) - Dale	2
2331	385,3200	389,4000	(Voss) - Palmafoss	
2340	425,8660	471,2500	(Dale) - Bergen	2
2341	487,9000	491,3000	Minde - (Bergen)	
2342	459,3600	481,5400	Tunestveit - Midttun	
2343	470,9000	472,2230	Havnebane Vest (Bergen)-Dokken	
2344	470,7290	472,8530	Havnebane Nord (Bergen)-Koengen	
2400	0,0000	42,9900	Narvik havn - Vassijaure	1
2991	0,0000	999,0000	Kulturb.nr. utenfor JBV's nett	

Jernbaneverket	TELE	Kap.: 2.a
Hovedkontoret	Regler for vedlikehold	Utgitt: 01.01.00
	Kodelister	Rev.: 2
	Generelle bestemmelser	Side: 5 av 7

2 KODELISTER FOR ANLEGGSTYPE OG MATERIELL

2.1 Kode for anleggstype

100 Telefonsystem for kjøreveien

110 Blokktelefon

120 TLT

130 Radio

131 VLR

132 TRA

133 Tunnelradio

134 STR

135 Skifteradio

140 Voice logger

200 **ITV**

300 **PIA**

310 Visuell

320 Auditiv

400 **Transmisjon**

410 PDH

420 SDH

430 MUX

500 **Data systemer/nettverk**

510 TTS

600 **Kabel**

610 Kobber

620 Fiber

700 **Fjernkontroll/styring**

800 **Svitsj**

810 Linjesvitsj

820 Pakkesvitsj

900 **Strømforsyning**

2.2 Kode for materiell

100 2 Mbit/s kort
110 aksessmultiplekser
111 analogt abonnentkort
112 antenne m.m.
113 anvisertavle
120 basestasjon
121 batteri
122 betjeningsenhet
123 BF
140 D/A omvandler
141 digitalt abonnentkort
160 felleskort
161 fjernstyring
162 forsterker
163 "fri linje"
180 hoved ur
181 HUB
182 høyere ordens multiplekser
183 høyttaler
190 innvendig apparat
191 innvendig ur
210 kamera
211 konfigurasjon-/overvåkingsenhet
212 kort mot LTG
213 kort mot modem o.l.
214 kort mot MUX
215 kort mot sentral enhet
 (linje/transmisjon)
216 krysskobling
220 likerettermodul
221 linjeterminal/front end
230 mikrofon
231 modem
232 monitor
233 mottaker
250 optisk linjeterminal
251 overspenningsvern
260 PAD
261 patchesnorer
262 PC/skjerm/tastatur/mus
263 PCM
270 relestat
271 ringegenerator
272 router
280 sender
281 server
282 skjøt
283 soft ware

284 sporanviser
285 strømforsyningskort
286 styringsenhet/dispatch center
287 subrack/innstikkshylle
290 terminering
300 utvendig apparat
301 utvendig ur
310 videomatrise
311 video opptaker
999 annet

2.3 Kode for feil**2.3.1 Mekanisk feil**

010 Mekanisk feil
011 Brudd, sprekk
012 Deformert, bøyd, knust
013 Del løsnet
014 Treg, sitter fast
015 Fastfrosset
016 Slitt, ute av justering

2.3.2 Elektrisk feil

020 Elektrisk feil
021 Brann
022 Kontaktfeil
023 Ledningsbrudd
024 Løs ledning
025 Kortslutning
026 Sikringsbrudd
027 Feil på elektronikkmodul

2.3.3 Andre feil

030 Andre feil

2.3.4 Ingen feil

040 Ingen feil funnet

2.4 Kode for årsak**2.4.1 Mekanisk årsak**

910 Mekanisk årsak
911 Materialfeil
912 Normal slitasje
913 Unormal slitasje
914 Mangler vedlikehold
915 Mekanisk overbelastning

2.4.2 Elektrisk årsak

920 Elektrisk årsak

Jernbaneverket	TELE	Kap.: 2.a
Hovedkontoret	Regler for vedlikehold	Utgitt: 01.01.00
	Kodelister	Rev.: 2
	Generelle bestemmelser	Side: 7 av 7

- 921 Defekt elektronikkmodul
- 922 Elektrisk overbelastning
- 923 Isolasjonsfeil
- 924 Strømbrydd

2.4.3 EMC

- 930 Radiostøy,
frekvensproblemer
- 931 Støy fra tog
- 932 Støy fra kontaktledning,
isolator
- 933 Dårlig immunitet
- 934 Støy fra andre kjente kilder
- 935 Støy fra andre ukjente
kilder

2.4.4 Feil utførelse

- 940 Feil utførelse
- 941 Feil montert, justert
- 942 Betjeningsfeil
- 943 Skjemafeil
- 944 Dårlig tilskrudd

2.4.5 Arbeider i sporet

- 950 Arbeider i sporet
- 951 Pågående arbeider, bane
- 952 Pågående arbeider, elektro
- 953 Pågående arbeider,
entreprenør
- 954 Andre arbeider

2.4.6 Overspenninger

- 960 Overspenning 230V
- 961 Overspenning
kontaktledningstrøm

2.4.7 Naturskader

- 970 Overspenning lyn nedslag
- 971 Gnagere
- 972 Brann
- 973 Rystelser
- 974 Flom, regn, dårlig
drenering
- 975 Snø og is

2.4.8 Hærverk

- 980 Knusing, tilgrising,
oppskraping

- 981 Tyveri
- 982 Påsatt brann

2.4.9 Andre årsaker

- 990 Andre årsaker
- 991 Ukjent årsak