Masteavstand fra spormidte.

Gjeldende for stålmaster på stasjoner.

Kurve radius R	Minste avstand midte spor - forkant mast				Normal avstand midte spor - midte mast for :							
					H- og B-master med smalside mot spor				B-master med bredside mot spor			
	Innerside		Ytterside		Innerside		Ytterside		Innerside		Ytterside	
	Uten over-høyde	Med over-høyde	Uten over-høyde	Med over-høyde	Uten over-høyde	Med over-høyde	Uten over-høyde	Med over-høyde	Uten over-høyde	Med over-høyde	Uten over-høyde	Med over-høyde
> 5000	2,55	2,55	2,55	2,55	3,00	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,80
5000-1701		2,65				3,05				2,85		
1700-1001		2,75				3,15				2,95		
1000-601	2,60	2,85	2,60			3,25				3,05		
600-401	2,65	2,95			3,05	3,35			2,85	3,15		
400-251	2,70	3,05	2,65		3,10	3,45	3,05		2,90	3,25	2,85	
250-141	2,80	3,15	2,75	2,65	3,20	3,55	3,15	3,05	3,00	3,35	2,95	2,85
140-100	2,90	3,25	2,85	2,75	3,30	3,65	3,25	3,15	3,10	3,45	3,05	2,95

Alle mål i meter.

Overhøyde etter normalblad B 7a.

Minsteavstand midte spor - forkant mast utregnet for 0,40 m mellom profil A og forkant mast.

Normalavstand midte spor - midte mast utregnet for 0,50 m mellom profil A og forkant mast. Avstanden forkant mast - midte mast er satt lik 0,30 m for H- master og B -master med smalside mot spor. For B -master med bredside mot spor er avstanden forkant mast - midte mast er satt lik 0,10 m.

For tremaster og betongmaster, se tabell 12.