

Maskinell vasking

Det lysreflekterende belegget påføres først vaskemiddel, og spyles deretter med rent vann. Den ønskede mengde vaskemiddel innstilles på maskinens instrumentpanel.

Vaskemidlet påføres ved å åpne kranen på spylehåndtaket, og deretter spyle med vann. Påføre vaskemidlet nedenfra og oppover. For å oppnå best mulig resultat, bør vaskemidlet få virke en kortere tid på den urene flaten. Steng kranen for tilførsel av vaskemiddel. Vask deretter med høytrykk, nedenfra og oppover. Skyll så rent, ovenfra og nedover.

Vaskemaskiner kan vanligvis brukes ned til -4/-5°C hvis sprit blir blandet i vaskevannet.

Manuell vasking

Ved manuell vasking skal det benyttes kost med myk bust (som for bilvask) og en bøtte e.l. for vaskemiddelblandingen, og en for rent vann. NB! Svamp bør ikke brukes da sandkorn og andre partikler legger seg mer ned i en svamp.

Det må brukes rikelig med vann, og sterk skrubbing må ikke forekomme før sand og alt støv er skyllet bort. Brukes det for lite vann, vil dette føre til at refleksevnen nedsettes.