

1 BLOKKTELEFONINSTRUKS	2
1.1 Plassering.....	2
1.2 Instruks.....	2
1.3 Spesifikasjon for skrift	2

1 BLOKKTELEFONINSTRUKS

1.1 Plassering

Inne i hvert apparat skal det plasseres en blokktelefoninstruks. Denne skal støpes inn i klar plast som festes lett synlig inne i apparatene.

1.2 Instruks

Instruksen skal være som følger:

Instruks for bruk av blokktelefon

1. Bruk av blokktelefon.

Anrop og motringing skjer automatisk idet telefonrøret løftes av. Hvis ikke ringetone eller opptattone høres, må telefonrøret settes på plass før ny oppringing kan foretas. Etter avsluttet samtale settes telefonrøret nøyaktig på plass.

2. Anrop til Togleder.

Løft av telefonrøret og vent på svar. I tilfelle opptattone, skal ikke telefonrøret legges på, oppringing vil skje så snart det er ledig hos togleder.

2.1. Anrop fra Togleder.

Akustisk signallyder. Løft av telefonrøret og vent på svar.

2.2. Anrop til stasjon betjent av Txp.

Løft av telefonrøret og vent på svar.

2.3. Anrop fra stasjon betjent av Txp.

Akustisk signallyder. Løft av telefonrøret og svar.

Jernbaneverket

1.3 Spesifikasjon for skrift

Teksten skal være svart på hvit bakgrunn med:

Overskrift :

Skrift: Helvetica eller Arial, Skriftstil: Fet, Størrelse: 12

Underoverskrift:

Skrift: Helvetica eller Arial, Skriftstil: Fet, Størrelse: 10

Øvrig tekst:

Skrift: Helvetica eller Arial, Skriftstil: Vanlig, Størrelse: 10

Undertekst:

Skrift: Helvetica eller Arial, Skriftstil: Fet, Størrelse: 10