

**Generisk arbeidsrutine**

Nr.: 5.a.1

5.a.1: Bryter og sikringsskap

**Jernbaneverket**

<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	<b>Type RV</b>	<b>Intervall</b>	<b>Myndighets nivå</b>	<b>Utløsende krav</b>	<b>Dokument referanse:</b>
Kontroller at bryter- og sikringsskap er fritt for støv og smuss, både utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av.	TK-V	36	L		
Kontroller ledningsopplegget og klemmestilkoplingene. Se etter løse tilkoplinger og isolasjonsteil, og at det ikke er berøringsfare ved tilkoplingene for 220 V.	TK-V	36	L		
Kontroller at sikringene er hele, har riktig sikringsstørrelse og er tilfredsstillende merket.	TK-V	36	L		
Kontroller at alle brytere fungerer, og at merkingen er tilfredsstillende (for anlegg med bryterskap).	TK-V	36	L		
Kontroller at tavleinstrumentene viser riktig verdier.	TK-V	36	L		
Påse at bryterskapet er plombert.	TK-V	36	L		