

**Generisk arbeidsrutine**

Nr.: 6.a.10

6.a.10: Forsiktig kjøring

**Jernbaneverket**

<i>Arbeidsbeskrivelse</i>	<i>Type RV</i>	<i>Intervall</i>	<i>Myndighets nivå</i>	<i>Utløsende krav</i>	<i>Dokument referanse:</i>
Kontroller linsener og vask ved behov. Isolasjonsmåle objekt og stikkabel mot jord. Rapportert måleverdi på måleskjema i teknisk rom.	PO TK-M	12 12	L L	Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapportert måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kablet ut av bruk.	JD 552, kap. 13.b
Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn i fobindelse med lampebytte.	TK-V	36	L	Utbedre / bytt skadd del.	