

Generisk arbeidsrutine

Nr.: 8.a.10

8.a.10: Kontrollås for sporveksel

**Jernbaneverket**

Arbeidsbeskrivelse	Type RV	Intervall	Myndighets nivå	Utløsende krav	Dokument referanse:
Kontroller at låsfall ikke lar seg åpne uten nøkkel.	TK-F	12	L		
Kontroller stenger for synlige skader.	TK-V	12	L	Skadde stenger byttes.	
Kontroller låseblikk og splittpinner.	TK-V	12	H		
Kontroller nylonfingrer	TK-V	12	H		
Kontroller 3 mm.	TK-M	12	H	≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss	
Kontroller nøkkel mot mal.	TK-M	36	L	Skal gjennomføres i forbindelse med byte av kontrollås	
Bytt kontrollås.	PO	36	L		
Kontroller stenger for synlige skader.	TK-V	ES	L	Skadde stenger byttes.	
Kontroller 3 mm.	TK-M	ES	H	≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss	