

**Generisk arbeidsrutine**

Nr.: 10.a.3

10.a.3: Balise Controller (BC)

**Jernbaneverket**

Arbeidsbeskrivelse	Type RV	Intervall	Myndighets nivå	Utløsende krav	Dokument referanse:
Kontroller at det ikke er skader på PTS-skapet.	TK-V	12	L		
Kontroller at dør slutter tett rundt åpning i skap.	TK-V	12	L		
Kontroller at bunnpate er tett med innsatte nipler.	TK-V	12	L		
Kontroller god kontakt til kabelskjerm/jord.	TK-V	12	L		
Kontroller at alle bolter og skruer er tilskrudd.	TK-V	12	L		
Kontroller alle kontakter (i skap og tilkoplinger på utstyret). 230V skrukonnektor på FIBO skal være fastlimt.	TK-V	12	L		
Kontroller at displayene i frontpanelet har riktige indikeringer.	TK-V	12	L		
Kontroller at jordingstilkopling fra TEBO-kortet er godt tilskrudd.	TK-V	12	L		
Kontroller at det ikke er fuktig inne i skapet.	TK-V	12	L		
For tunnel: kontroller/skift støvteiting.	TK-V	12	L		
Funksjonstest av redundant forbindelse BUMA - BC - slå av og på den ene PSU-2'en - slå av og på den andre PSU-2'en	TK-F	12	L	Dersom redundans fungerer vil kommunikasjon bli koblet over på redundant samband.	
Gjenta for den andre PSU-2'en.	TK-F	12	L		