

---

<b>1</b>	<b>Forord</b>	Utgitt: 01.01.01 Revisjon: 3
<b>2</b>	<b>Generelle bestemmelser</b>	Utgitt: 01.01.01 Revisjon: 2
<b>3</b>	<b>Definisjoner, forkortelser og symboler</b>	Utgitt: 01.01.01 Revisjon: 3
<b>4</b>	<b>Generelle tekniske krav</b>	Utgitt: 01.01.98 Revisjon: 0
<b>5</b>	<b>Energiforsyning</b>	Utgitt: 01.01.00 Revisjon: 1
<b>6</b>	<b>Koblingsanlegg</b>	Utgitt: 01.01.00 Revisjon: 2
<b>7</b>	<b>Sonegrensebryter</b>	Utgitt: 01.01.98 Revisjon: 0
<b>8</b>		
<b>9</b>	<b>Kondensatorbatteri</b>	Utgitt: 01.01.98 Revisjon: 0
<b>10</b>	<b>Mate-/returkabel</b>	Utgitt: 01.01.00 Revisjon: 2
<b>11</b>	<b>Fjernstyring</b>	Utgitt: 01.01.99 Revisjon: 1
<b>12</b>	<b>Nødfrakobling</b>	Utgitt: 01.01.01 Revisjon: 1