

<b>1 LOKALSTILLER TYPE T1409/76 S .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Generelt .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Stolpe for lokalstiller .....</b>	<b>2</b>

## **1 LOKALSTILLER TYPE T1409/76 S**

### **1.1 Generelt**

Lokalstilleren er et betjeningsutstyr med 2 trykknapper og 1 lampe påmontert. Lokalstilleren er laget i silumin og tilpasset for feste på egen stolpe.

Til visse anleggstyper kan det være behov for å blende den ene trykknappen og foreta en omkobling av lokalstilleren.

Lokalstilleren bygges iht. tegning S 41994 Bl.1-3. På denne tegning er alle deler, samt bestillingsnummer for disse beskrevet.

### **1.2 Stolpe for lokalstiller**

Stolpen er laget av et U-jern som er varmforsinket. Stolpen er beregnet å monteres frittstående ved delvis nedgraving i bakken.

Stolpen bygges iht. tegning S.18812. På denne tegning er alle deler, samt F.nr. for disse beskrevet.