
1 SPENNBETONGSVILLE JBV 97 2
2 SPENNBETONGSVILLE NSB 95 3
3 SPENNBETONGSVILLE NSB 93 4
4 SPENNBETONGSVILLE NSB 90 5
5 SPENNBETONGSVILLE NSB ENHETSSVILLE 6
6 NSB ENHETSSVILLE I SPESIALUTFØRELSE 7
7 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 FOR HEY-BACK 8
8 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 FOR PANDROL 9
9 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 MED STØPEJERNSANKER 10
10 SVILLEANKER 11
11 TRESVILLE 15
12 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL FASTCLIP/e-clip FESTE .. 16
13 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL e-clip/PR-CLIP FESTE 17
14 Betongsville for sporveksler med dybler 18
15 BRUSVILLE 95 19
16 BRUSVILLE 90 20

1 SPENNBETONGSVILLE JBV 97




Svillens vekt: 230 kg

Tegning: Sk 3181

Ankeret Sk 3165A er innstøpt i svillen.


2 SPENNBETONGSVILLE NSB 95



Svillens vekt: 270 kg
Tegning: Sk 3180

Ankeret Sk 3165 er innstøpt i svillen.

3 SPENNBETONGSVILLE NSB 93




Svillens vekt: 270 kg

Tegning: Sk 3130

Ankeret Sk 3106b er innstøpt i svillen.

4 SPENNBETONGSVILLE NSB 90




Svillens vekt: 230 kg


Tegning: Sk 3105


Ankeret Sk 3106 eller Sk 3106b er innstøpt i svillen.

5 SPENNBETONGSVILLE NSB ENHETSSVILLE



Svillemidte






SNITT A–A SNITT B–B SNITT C–C

Svillens vekt: 230 kg

Tegning: Sk 1619a

Ankeret Sk 1622a er innstøpt i svillen.


6 NSB ENHETSSVILLE I SPESIALUTFØRELSE




Svillens vekt: 230 kg
Sk 1619b
ånkeret Sk 1622a er innstøpt i svillen.


NSB enhetssville i spesialutførelse er lik NSB enhetssville bortsett fra at de innstøpte ankerne er tilpasset skinneprofilene 35 og NSB40.

7 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 FOR HEY-BACK






SNITT A–A




SNITT B–B



Svillens vekt: 230 kg
Tegning: Sk 998
Hey-back plate Sk 972 påmonteres svillen.

8 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 FOR PANDROL




Svillens vekt: 226 kg

Tegning: Sk 1599

Ankeret Sk 1622a er innstøpt i svillen.

9 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 MED STØPEJERNSANKER



Svillens vekt: 230 kg


Tegning: Sk 1589

Støpejernsankeret Sk 1621 er innstøpt i svillen.

10 SVILLEANKER


Pandrol Fastclip svilleanker for JBV 97 og NSB 95

Tegning: Sk 3165A




Pandrol anker for NSB 90 og NSB 93

Tegning: Sk 3106b




Anker for NSB 90

Tegning: Sk 3106




Anker for NSB enhetssville, NSB enhetssville i spesialutførelse og betongsville type 2

Tegning: Sk 1622a




Svilleanker for betongsville type 2

Tegning :Sk 1621




Svilleanker for Pandrol Fastclip i sporveksler

Tegning Sk 3183




Svilleanker for e-clip i sporveksler

Tegning: Sk 3127




Støpejernsanker for Pandrol PR-clip i sporveksler

Tegning Sk 3126




11 TRESVILLE

Type X




vekt: 56 kg (furu), 80 kg (bøk).
Tegning: Sk 1645

Dobbeltsville




Tegning: Sk 1646

12 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL FASTCLIP/e-CLIP FESTE




Anker Sk 3183 er innstøpt i betongsvillen.

13 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL e-CLIP/PR-CLIP FESTE



Snitt B–B




Snitt A–A

Tegning: Sk 1634b

Anker Sk 3127 er innstøpt i betongsvillen. Ankerne er tilpasset bruk av 10 mm mellomlegg
X, Y og L for plassering av innstøpningsdetaljene er gitt i koordinatliste
Figuren viser koordinatene til sentrum av dyblene slik det fremgår av tegning


14 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED DYBLER



Tegning: Sk 1634a

Plastdybler Sdu 9 er innstøpt i betongsvillen
Svillene har gjennomgående hull for drenering
X, Y og L for plassering av innstøpningsdetaljene er gitt i koordinatliste
Figuren viser koordinatene til sentrum av dyblene slik det fremgår av tegning


15 BRUSVILLE 95




Tegning: Sk 3132

Brusville 95 er identisk med NSB 95 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.

16 BRUSVILLE 90



Type 1 – anvendes inne på brua



Type 2 – anvendes ved avslutning av ledeskinnene

Tegning: Sk 3124

Brusville 90 er identisk med NSB 90 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.